

MAGIC TOYS DOB ÖSSZEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A DOBOZ TARTALMA




1. HELYEZZE BE A RUGÓT A LÁBGÉP KÖZEPÉBEN TALÁLHATÓ ÖNTVÉNYEKBE A KÉPEN LÁTHATÓ MÓDON. ÜGYELJEN RÁ, HOGY A RUGÓ VASTAGABB VÉGE LEGYEN ALUL. HELYEZZE RÁ AZ ÜTŐFEJET A LÁBGÉPRE.





2. TEGYE FEL A LÁBDOB LÁBAIT A JOBBRA LÁTHATÓ FORMÁBAN. A LÁBAKAT CSAK BELE KELL CSÚSZTATNI A LÁBDOB ALJÁN TALÁLHATÓ CSATLAKOZÓ RÉSZEKBE.



3 CSÚSZTASSA BELE A LÁBGÉPET A LÁBDOB ALSÓ RÉSZÉBE SZEMBŐL. A FOGAKAT KATTANÁSIG NYOMJA BELE A MEGFELELŐ CSATLAKOZÓRÉSZBE, HOGY A LÁBGÉP HASZNÁLAT KÖZBEN NE TUDJON MOZOGNI.



4. TEGYE A FÖLDRE FEJJELE LEFELÉ A KÖZÉPSŐ TARTÓBAKOT, MAJD NYOMJA BELE AZ ÁLLVÁNYOKAT EGYENKÉNT. HA BELEPATTANTAK AZ ÁLLVÁNYOK, FORDÍTSA MEG AZ EGÉSZ EGYSÉGET ÉS NYOMJA LE KÉZZEL A TARTÓBAKOT, HOGY LEGALÁBB 5 CM-REL TÚLLÓGJANAK AZ ÁLLVÁNYOK A TETEJÉNÉL. ÜGYELJEN ARRRA, HOGY MEG NE SÉRTSE A KEZEIT A MŰVELET KÖZBEN. HA ELKÉSZÜLT, HELYEZZE BELE AZ ÁLLVÁNYOKAT A LÁBDOB TETEJÉN TALÁLHATÓ TARTÓBA ÚGY, HOGY A TARTÓBAK FELÜL LEGYEN ÉS A RAJTA TALÁLHATÓ VÁLYATOK NÉZZENEK ELŐRE ÖN FELÉ, MIVEL EZEKBE FOG MAJD A FELSŐ TAMOK ALSÓ PEREME BELEILLESZKEDNI.



5. CSÍPTESSE FEL A 2 DB FELSŐ TAMOT (JOBBI ÉS BAL OLDALI) A FELSŐ TARTÓBAKRA, MEJD FELÜLRŐL CSÚSZTASSA RÁ A MÁR LÁBDOBBA ILLESZTETT ÁLLVÁNYOKRA ÜTKÖZÉSIG. IGAZÍTSA BE AZ ALSÓ TARTÓBAKOT ÚGY, HOGY A FELSŐ TAMOK ALSÓ PEREMEI ILLESZKEDJENEK AZ ALSÓ TARTÓBAK VÁJATAIBA. ÜGYELJEN RÁ, HOGY A FELSŐ TAMOK ELŐREFELÉ DÖLJENEK AZ ÖN IRÁNYÁBA.




6. HELYEZZE FEL AZ ALSÓ TAMOK TARTÓIT AZ ALSÓ TAMOKRA (JOBBI ÉS BAL OLDALI), MAJD CSÚSZTASSA ÖKET A LÁBDOB ELÜLSŐ, FELSŐ RÉSZÉN TALÁLHATÓ TARTÓKBA. FIGYELJE A BETŰJELEKET! A W JELŰ A W-HEZ CSATLAKOZZON, AP JELŰ PEDIG AP-HEZ.



7. HELYEZZE BE A CINTÁNYÉRTARTÓ ÁLLVÁNYT A FELSŐ TARTÓBAK TETEJÉBA A KÉPEN LÁTHATÓ MÓDON. HELYEZZE RÁ A TETEJÉRE A CINTÁNYÉRT.

ADOB ELKÉSZÜLT.



- KÉRJÜK, ÖSSZEÁLLÍTÁS ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT ÉS TANULMÁNYOZZA AZ ÖSSZERAKÁSI ÚTMUTATÓT.
- TARTSA MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS UTÁN IS
- A TERMÉK 3 ÉVES KOR ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA NEM ALKALMAS, MIVEL AZOK LENYELHETIK VAGY BESZIPPANTHATJÁK A KIS ALKATRÉSZEKET ÉS FÜLLADÁST OKOZHATNAK.

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁST MINDEN ESETBEN FELNŐTT VÉGEZZE EL!

