

TÁMADÓ DINOSZAURUSZ



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MKM195736

Támadó dinoszaurusz családi társasjáték

Egy olyan társasjáték, mint a Támadó dinoszaurusz garantáltan a nagyszerű szórakozást kínálja a gyerekek számára, hiszen a szabályok egyszerűek, a játékmenet pedig izgalmas. A szórakozás mellett a játék a gyerekek ügyességét, az óvatosságát és a finom-motorikus készségeiket is fejleszti.

A játék tartalma:

• 1 játéktalp • 1 dinoszaurusz • 24 kártya • 28 golyó • 1 pajta • 4 csipesz • Használati utasítás



Előkészületek

A játék előtt a Támadó dinoszaurusz társasjátékot össze kell állítani! Ehhez a játéktalp aljában el kell helyezni a három darab 1,5V AA ceruzaelemet, a tetejére felkerülhet a dinoszaurusz, illetve a széthyitható pajta épület. A színes golyókat helyezték el a pajta előtti tálkában és minden játékos kapjon egy csipeszt. Keverjétek meg a kártyákat és képpel lefelé tegyék a játék mellé. Nyomjátok meg a tálka melletti virágot, így a tálca elkezd forogni és kezdődhet is a játék.

A játék menete

A legfiatalabb játékos kezdi a játékot, húz egy kártyát és megpróbálja a kártyán látható színű golyót kivenni a tálcából, ám ehhez csak a csipeszt használhatja. Amint sikerült a forgó tálcáról a megfelelő színű golyót elvenni, a tőle balra ülő játékos következik, aki szintén húz egy kártyát, ami megmutatja, hogy milyen színű golyót kell elvennie a tálcáról. Noha a feladat könnyűnek hangzik, de nem olyan egyszerű, hiszen a csipesszel elég nehéz az adott színű golyón megfelelő fogást találni, ráadásul nem árt sietni.

Játék vége

A gyorsaság kulcsfontosságú a játékban, hiszen aki a legtöbb időt tölti a kártyának megfelelő színű golyó kihalásával, arra könnyen rátámadhat a pajtában lapuló dinoszaurusz. Akivel ez a szörnyűség megesik, az lesz a játék vesztese.



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:

- Kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tartsa meg a dokumentumot a csomagolással együtt a későbbiekben.
- A termék használatához 3db 1.5V-os AA elem szükséges
- A dobozon és a használati utasításban látható képek és fotók illusztráció!
- A terméket használat előtt egy felnőttnek kell üzembe helyezni!

FIGYELEM!

1. A termékben található elemeket minden esetben a szülőknek kell kezelni.
 2. Minden esetben kövesse a használati utasításban leírtakat és az elemeket különös körültekintéssel, helyesen helyezze bele a készülékbe. Ügyeljen arra, hogy a + és - polarítások stimmeljenek. Ezt a termék alján lévő elemtartó domoz egyértelműen jelzi.
 3. Ne keverje a régi és az új elemeket, valamint a hagyományos karbon-cink és alkáli elemeket.
 4. Távolítsa el a lemerült vagy sérült elemeket a termékből.
 5. Távolítsa el az elemeket a termékből, ha huzamosabb ideig nem használja.
 6. Soha ne zárja rövidre az érintkezőket.
 7. Ha a termék működésekor interferenciát észlel, távolítsa el a terméket más elektromos berendezések közeléből, kapcsolja ki majd vissza újra és/vagy távolítsa el majd ismét helyezze vissza az elemeket.
 8. ÚJRATÖLTETHETŐ ELEMELK: Soha ne keverje egymással az újratölthető és nem újratölthető elemeket. Az elemeket minden esetben távolítsa el a termékből feltöltés előtt. A újratölthető elemek csak felnőtt felügyelete alatt tölthetők.
- SOHA NE TÖLTÖN ÚJRA NEM ÚJRATÖLTETHETŐ ELEMELKET.**